



MADE VISIBLE®

Module Photobooth

Montage de la tente noire Made Visible :

1^{ère} étape : Étaler la tente au sol, à l'endroit où elle sera montée (ne pas traîner la tente sur le goudron : le frottement risque de perforer les boudins).



2^{ème} étape : Repérer les valves « Inflation Valve » par où l'on gonfle les 4 « tentacules » : elles sont noires et disposent d'un double système de fermeture : pour gonfler les tentacules, il faut uniquement ouvrir le bouchon supérieur.



Ce bouchon supérieur doit être ouvert pour pouvoir gonfler le boudin.

Ce bouchon intermédiaire doit être vissé pour que le boudin puisse être gonflé.

S'assurer que les valves « Relief valve » disposant d'un bouchon rouge sont bien fermées. **Ne JAMAIS toucher à ces valves, MÊME POUR DÉGONFLER LA TENTE**





MADE VISIBLE®

3^{ème} étape : Prendre le petit gonfleur jaune TCS motorisé et insérer le petit adaptateur cylindrique blanc au bout du tuyau. Gonfler chacune des 4 tentacules jusqu'à ce qu'elles soient bien fermes.



Important : En cas de vent, la tente peut être stabilisée au sol grâce aux 4 anneaux de lestage inclus. Afin de les utiliser en cas de vent, remplissez les anneaux avec de l'eau et placez les autour de chaque tentacule.



4^{ème} étape : Afin de monter les parois latérales de la tente, insérez les deux fermetures éclair se situant aux extrémités et fermez-les, de la même manière que vous fermeriez votre veste 😊





MADE VISIBLE®

5^{ème} étape : Pour garder les côtés de la tente ouverts, repérer la cordelette blanche et le mousqueton associé, situés à mi-hauteur le long de chaque tentacule avant (côté intérieur), et accrocher le mousqueton à la petite anse située au même niveau, côté extérieur.



Démontage de la tente :

- Retirer toutes les parois latérales et les ranger dans leurs sacs textile blancs
- Dégonfler les boudins en ouvrant les valves « Inflation valve » au niveau du **bouchon intermédiaire** (cf. description page 2)
- Une fois les boudins dégonflés, bien étendre les boudins dans leur longueur, les rassembler, et replier la tente en partant du sommet et en la roulant sur elle-même jusqu'au pied des boudins : de cette manière, l'air encore présent dans les boudins est expulsé progressivement vers les « Inflation valves »
- Ranger la tente dans sa valise, avec l'ensemble des parois et les 4 anneaux de lestage



MADE VISIBLE®

Montage du Photobooth :

1^{ère} étape : Posez la plaque de stabilisation au sol (ne pas utiliser sur terrain en pente). Placez le long support au milieu et visser les deux petites mollettes.



2^{ème} étape : Insérez le 2^{ème} support permettant de tenir l'iPad par-dessus le 1^{er} support et visser la grosse mollette au milieu comme montré sur la photo suivante. Insérez tout en haut le support rond contenant l'iPad ainsi que le flash. Branchez l'iPad et faites descendre le câble d'alimentation vers la bobine de la rallonge électrique tel que sur l'image.





MADE VISIBLE®

3^{ème} étape : Installez la borne de photo shooting dans la tente noire, raccordez-là à l'électricité et allumez la tablette par l'arrière de la borne, en pressant le bouton d'allumage au travers du trou rond.

4^{ème} étape : Assurez-vous d'avoir bien activé la 4G afin que l'iPad ait accès à internet.

Ouvrez l'application du Photobooth et connectez-vous avec les identifiants suivants :

 ID : **sro** / Mot-de-passe : **1214Vernier\$** 

5^{ème} étape : Placez le support en métal feuille A4 contenant le QR-code (permettant de recueillir le consentement au traitement des données perso. et l'adresse email pour l'envoi des photos) devant l'entrée de la tente, en dehors. Ceci afin que les personnes qui attendent leur tour puissent déjà scanner et remplir leurs données personnelles pour l'envoi des photos par mail. Si les participants n'ont pas scanné le QR-Code, ils peuvent renseigner leur email dans le formulaire qui s'affiche lorsqu'ils appuient sur « non (je n'ai pas de QR-Code) ».

Dernière étape : Prenez l'étagère pliable en textile gris ainsi que la caisse en plastique transparent dans laquelle se trouvent des vêtements et accessoires réfléchissants et disposez-les dans l'étagère et sur le portant.

